

# Tillykke med din nye markise

Her kan du læse om din nye markise og samtidig se, hvordan du skal behandle den, så du får glæde af den i mange år frem.

## Markisedug

Dugen er fremstillet af acryl, der er meget modstandsdygtig overfor råd, svamp, bakterier og syreholdig luft. Acryl har derfor en stor holdbarhed overfor vej og vind og er desuden særdeles lysægte. Markisedugen er imprægneret, så den er vandafvisende. Ved regn skal markisen køres ind for at undgå skader på dug og kassette.

## Knækfolder og mærker

På en markisedug vil der altid forekomme knækfolder og/eller knækmærker. De fremkommer under syningen af markisedugen og kan specielt ved lyse farver give en skyggeeffekt, som kan virke mørkere ved gennemlysning fra solen og kan ligne beskidte streger. Dette forhold forringer på ingen måde brugsværdien af markisen, og vi giver ingen reklamationsret herfor.

## Bølger og bølgeeffekt

En markisedug består af sammensyede stykker stof. Bølger opstår ved sammensyning af markisedugens baner. Bølgeeffekten (f.eks. vaffel- eller fiskebensmønster) kan være mere eller mindre synlig og vil aldrig helt kunne undgås. Bølgeeffekten reducerer på ingen måde dugens kvalitet og holdbarhed, og vi giver ingen reklamationsret herfor.

## Rengøring af dugen

Alle markiseduge kan skylles med rent vand og eventuelt skrubbes let med en stiv børste. Husk dog altid at lade markisen være rullet ud efter vask, så den kan nå at tørre, inden den rulles ind. Vi anbefaler at skylle dugen 3 gange om året.

## Sådan fjernes pletter

I forbindelse med brugen af din markise vil der altid opstå pletter på dugen. De typiske pletter vil være mærker efter bær, fugleekskrementer, harpiks og alger. Før man begynder at fjerne pletter på dugen, er det vigtigt, at pletten tørrer helt igennem. Først bruges en børste eller et viskelæder. Hvis dette er uden effekt bruges herefter lunkent vand. Der må ikke benyttes rengøringsmidler (herunder sæbe) eller andre kemiske midler, da de kan beskadige dugens vandafvisende egenskaber.

## Dette bør du være opmærksom på:

Hæng ikke vasketøj, våde beklædningsgenstande og lign. over dugen. Disse kan indeholde sæberester, der kan blive overført til dugen og beskadige dens vandafvisende egenskaber.

Rør ikke dugen med fedtede fingre – herunder solcreme, hudcreme og lignende – da fedtet i disse også kan beskadige dugens vandafvisende egenskaber. Rør ikke ved dugen når det regner. Vandet kan "fastholdes" på de punkter, hvor berøring har fundet sted, og derved forøge risikoen for lækager.

Markisedugen må aldrig rulles op våd. Hvis dette ikke kan undgås, skal det sikres, at den rulles ud og tørres fuldstændigt hurtigst muligt. Senest indenfor 48 timer.

Mug- og skimmeldannelse kan forebygges via god ventilation af dugen, selv hvis dugen sjældent eller aldrig bruges. Undgå madlavning under dugen, ellers skal man sikre god og tilstrækkelig ventilation.

## Markisekassette

Kassetten er opbygget af dele i aluminium, stål og plast.

### Metaldele

Delene af aluminium tåler næsten alle rengøringsmidler, men fugt kan på sigt give misfarvning af både eloxeret og lakeret aluminium. Vi anbefaler at rengøre kassetten 3 gange om året.

Dele af stål skal rengøres med en tør klud. Grundig rengøring kan ske med en klud opvredet i sæbevand – husk at tørre efter.

### Plastdele

Der er som regel anvendt melamin eller pvc-folier til markisens plastkomponenter eller plastoverflader. Plastoverfladerne er robuste og tåler både sæbevand samt opvaskemidler og kan endvidere aftørres med sprit.

### Funktionslyde

En markisekassette er opbygget af en række metal-/plastdele og komponenter. Derfor vil en markise altid give lyde fra sig, uanset om den betjenes med motor eller drejestang. Disse lyde kan forstærkes ved høj luftfugtighed, og vi giver ingen reklamationsret herfor.

*Der ydes ikke garanti på maling, korrosion eller rust opstået på produkter der er monteret i kystnære områder (radius af 10 km).*